Secção	Nome do menu	PIN 1	PIN 2	sem PIN
6,2	**Menu de bebidas**	✓	✓	×
6.2.1	Adicionar bebida ao ecrã	✓	✓	×
6.2.2	Alterar o nome de bebida	✓	✓	×
6.2.3	Alterar o ícone de bebida	✓	✓	×
6.2.4	Alterar o preço da bebida	✓	✓	×
6.2.5	Receitas	✓	✓	×
	editor de receitas	✓	✓	×
	criador de receitas	✓	✓	×
	eliminar receita	✓	✓	×
6.2.6	Selecionar recipientes dos ingredientes	✓	✓	×
6.2.7	Alterar o nome do ingrediente	✓	✓	×
6.2.8	Personalizar a intensidade predefinida	✓	✓	×
6.2.9	Configurar volume predefinido	✓	✓	×
6.2.10	Bebidas simultaneamente dispensáveis	✓	✓	×
6,3	**Menu da máquina**	✓	✓	×
6.3.1	Data	✓	✓	×
6.3.2	Hora	✓	✓	×
6.3.3	Idioma	✓	✓	×
6.3.4	Gestão da proteção de ecrã	✓	✓	×
6.3.5	Fundo	✓	✓	×
6.3.6	Brilho do ecrã	✓	✓	×
6.3.7	Nível de som do feedback	✓	✓	×
6.3.8	Temperatura da caldeira	✓	✓	×
6.3.9	Modo de poupança de energia (ECO)	✓	✓	×
6.3.10	Configurações de segurança	✓	✓	×
6.3.11	Dispositivos ligados	✓	✓	×
6.3.12	Restaurar as configurações de fábrica	✓	×	×
6.3.13	Configurar tempos de bloqueio	✓	✓	×
6.3.14	Configurar tempos ligado/desligado automático	✓	✓	×
6,4	**Menu de software**	✓	✓	✓
6.4.1	Informações sobre a máquina e o software	✓	✓	✓
6.4.2	Registo de erros	✓	✓	×
6.4.3	Registo de advertências	✓	✓	×
6.4.4	Importar as configurações da máquina	✓	×	×
6.4.5	Exportar as configurações da máquina	✓	×	×
6.4.6	Atualizar software	✓	×	×
6.4.7	Exportar registo da máquina	✓	×	×
6.4.8	Histórico de atualizações do software	✓	×	×
6,5	**Informação online**	✓	✓	✓

► *Os itens de menu protegidos por códigos PIN ficarão a cinzento, consulte* *§6.3.10 na pág. 105* *para configurar os códigos PIN.*

8.5 Funções especiais


Ao utilizar uma “combinação de teclas secretas”, podem ser ativadas funcionalidades especiais.

8.5.1 Cancelar a bebida ligada/desligada

Consulte §6.3.11 na pág. 110.

► *A razão desta funcionalidade é que o cliente pode escolher se a bebida pode ser cancelada ou não quando está ligado um sistema de pagamento.*

8.5.2 Lavagem rápida



Ao premir o S M L no ecrã de seleção de bebidas durante 5 segundos, a lavagem rápida é imediatamente ativada com 90 ml (água quente) por sistema de mistura.

► *Para configurar esta função, consulte* *§6.1.4 na pág. 31*.

Brewing your coffee

SINCE 1948

BRAVILOR BONAMAT

© 2025-07-25 VHH